ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОНТАННЫЕ НАСОСЫ модели PF 750/1000/2000/3000/4000/5000

Перед началом эксплуатации внимательно изучите эту инструкцию

Область применения:

Погружной центробежный насос предназначен для перекачивания чистой воды, например, из садового пруда, фонтана, а также для систем аэрации и циркуляции воды.

Запрещается использование для работы с агрессивными средами, химикатами, горючими, взрывоопасными жидкостями и продуктами питания!

Насос также не предназначен для перекачки грязной воды и воды, содержащей песок.

Правила техники безопасности:

- Перед началом работы проверьте сетевой кабель и штекер на предмет исправности. Штекер электросети должен иметь заземляющие клеммы.
- Насос должен подключаться к сети переменного тока напряжением 220В. Допустимые колебания напряжения в сети +/- 5%.
- Насос должен быть подключен к электросети через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30мА.
- Никогда не включайте насос без воды - "всухую" во избежание повреждения насоса.
- Не допускайте попадания влаги на штекер. Убедитесь, что электрические штекерные соединения находятся в зоне, защищенной от попадания воды.

Во время подключения насоса к сети следите за тем, чтобы соединительный кабель (от насоса к источнику тока) был надежно предохранен от повреждения, например, газонокосилкой, играющими детьми и т.п. Ни в коем случае не оставляйте кабель без защиты.

- Насос не должен использоваться для других целей, например в ванных комнатах и т.д.
- Прибор не может использоваться с водой, температура которой больше 30 С.
- Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от сети.

ВНИМАНИЕ! При повреждении сетевого кабеля агрегат непригоден для дальнейшей эксплуатации и не подлежит ремонту.

Установка:

Помпа готова к работе, когда тройник с водоотводным отверстием и понравившаяся насадка присоединены к насосу, и он полностью погружен в воду. Для лучшего вида фонтана насадка должна находиться в вертикальном положении и на высоте 10-15 см над уровнем воды. Высота регулируется с помощью телескопической трубки.

Если дно водоёма грязное, установите насос на подставку, исключающую засасывание песка, мелких камней или ила. Только затем можно вставить штекер в розетку.

Устройство: 1. корпус насоса 2. ротор в сборе 3. уплотнительное кольцо 4. ось ротора 5. крышка ротора 6. Крышка фильтра

Техническое обслуживание:

Конструкция насоса не требует постоянного технического обслуживания. Тем не менее, для долговременной работы, рекомендуется периодическая проверка состояния насоса.

- Перед началом любой работы вытащите штекер из розетки - отсоедините насос от сети.
- По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц нужно прочистить и промыть впускной фильтр-сито под струёй чистой воды.

Также следует время от времени очищать от известковых отложений ротор и его ось. Для этого снимите крышку, держатель ротора и затем осторожно вытяните сам ротор. После очистки, соберите в обратном порядке.

Хранение: лучше всего хранить насос в емкости, полностью, заполненной чистой водой в незамерзающем месте. Штекер кабеля должен быть сухим. Можно также прочистить и высушить насос и хранить в незамерзающем месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантируется безотказная работа изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи при соблюдении всех положений, изложенных в настоящей инструкции. Продавец несёт ответственность по условиям настоящего Гарантийного талона в пределах суммы, заплаченной за данное изделие.

Гарантия распространяется исключительно на материалы и производственные дефекты фирмы-изготовителя. Претензии, связанные с повреждениями, которые возникли из-за несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции или неосторожным обращением, не принимаются.

Претензии по дефектам принимаются только в том случае, если не производился ремонт покупателем или третьими лицами.

Претензии по гарантии принимаются только при наличии чека (счета) и гарантийного талона с подписью продавца и штампом магазина.

Гарантия не распространяется на:

- быстроизнашивающиеся или заменяемые детали (лампы, мембраны, роторы и т.п.)
- дефекты, являющиеся результатом естественного износа (загрязнение внутреннее или внешнее, ржавчина)
- прибор, эксплуатируемый с ненадлежащими комплектующими, с наличием механических повреждений
- бытовой прибор, эксплуатируемый в производственных целях

Товар, сдаваемый на экспертизу, должен быть чистым, полностью укомплектован, представлен должным образом заполненный гарантийный талон.

Насосы для фонтана PF 750/1000/2000/3000/4000/5000

Технические характеристики						
Модель	**PF 750**	**PF 1000**	**PF 2000**	**PF 3000**	**PF 4000**	**PF 5000**
Размер, мм Мощность, Вт Макс. высота нагнетания, м Максимальная производительность, л/ч						
Кол-во насадок	2	2	2	3	3	3
Номинальное напряжение	220-240В/50/60Гц					
Соединение для шлангов	10 мм	10 мм	19мм (3/4″), 25мм (1″)	19мм(3/4″), 25мм(1″), 32мм(11/4″)		
Длина кабеля, м	2	5	5	5	5	5

Размеры водяных картин

	Вулкан		Лава	Гейзер
	высота, см	диаметр, см	диаметр, см	
PF 750	50	25	20	
PF 1000	86	37	37	
PF 2000	100	90	35	
PF 3000	120	110	45	30
PF 4000	130	120	50	40
PF 5000	160	140	60	50